

注意事項

- 為了安全、有效的使用本產品，請你在使用前閱讀如下信息
- 1 本產品顯示資訊僅供參考
 - 2 車輛靜止時才能操作主機按鈕
 - 3 胎壓模式下，車輛剛啓動時，顯示的輪胎壓力和溫度值為上次關機時的歷史數據，只有當車輛行駛到達20KM/H時，數據才會更新
 - 4 即使4個輪胎加入同樣壓力，行駛中或使用一段時間後，各輪胎的壓力也可能不盡相同，這是各輪胎的工作狀況不一致造成的，并非產品顯示有誤
 - 5 如長時間停車，請關閉電源開關，以保護車輛電瓶
 - 6 本主機保固一年半，請正確使用本主機，因天然災害以及人為損壞不保在固內
 - 7 本主機面板請勿使用化學物品清潔，以免受損
 - 8 外殼，數據線，反射貼膜，氣嘴以及耐落螺絲等附件不做保固
 - 9 內置時鐘電池根據用戶使用狀況不同，使用壽命不同
 - 10 本說明書如有更新，不再另行通知

16

產品附件

1 HUD主機	x1
2 反射貼膜	x2
3 OBD連接線	x1
4 說明書	x1
5 魔術貼	x1
6 胎壓傳感器含氣嘴及耐落螺絲	x4
7 無線倒車雷達主機（選配）	x1
8 雷達探頭（選配）	x4
9 語音喇叭（選配）	x1
10 雷達電源線（選配）	x1

18

簡單故障排除

- 1 插不上OBDII
本產品使用OBDII標準接口，若插不上該接口，說明車輛不支持OBDII標準
- 2 無法開機
A 請檢查OBDII接口是否正確安裝
B 數據連接口是否接觸良好
C 電源開關是否打開
D 本產品不支持客車及貨運卡車
- 3 檢測不到協議
A 請在車輛點火的狀況下打開HUD主機開關
B 確保車輛為OBDII標準
C 本產品目前不支持J1979協議及J1850協議
- 4 車速顯示不準確
本產品直接從車輛ECU讀取數據，車速儀表與ECU數據不同步，需要調節HUD車速調節系數讓HUD顯示數據與車輛儀表同步，詳見參數設置
- 5 時鐘不準
A 客戶第一次拿到產品需要調整到正確時間
B 在正常使用中如發現時鐘有規律變慢或變快，請對時鐘做微調
C 如在HUD開關開閉或不與OBD連接後，時鐘保持在上次的時間，說明內部電池電量已經用完，需要更換電池
- 6 不能自動開關機
如不能自動開關機，請嘗試把參數項2的值更改為2或3

20

產品尺寸及電器規範

長:	112 mm
寬:	66 mm
高:	15.5 mm
工作電壓:	9~16V
最大工作電流:	240 mA
工作電流:	90 mA
睡眠工作電流:	< 10mA
工作溫度:	-40°C~85°C

17

詳圖



19

聯絡方式

臺灣

地址: 新北市淡水區水源街一段75號4樓
電話: +886 (0) 28809-1592
Mail: tsa-sales@mytsa.tw

中國

地址: 上海市虹口區虬江支路181號805
電話: 4008-200-995
傳真: 021-61421594

www.mytsa.tw
www.mytsa.cn

21